

Importer:
Elmark Automatyka S.A.
NIP: PL5252072585
ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa,
Polska
www.elmark.com.pl
elmark@elmark.com.pl

Producent/Manufacturer:
ACME Portable Corporation
1330 Mountain View Circle, Azusa, CA
91702, U.S.A. acmeportable.com
sales@acmeportable.com

PL:

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz informacji zawartych w poniższej instrukcji obsługi i karcie katalogowej danego modelu. Niedostosowanie się może spowodować porażenie elektryczne, przegrzanie, pożar lub utratę danych!

1. Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
2. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi dostępną na stronie producenta.
3. Odłącz zasilanie i wszystkie kable przed otwarciem obudowy; wewnątrz występują niebezpieczne napięcia.
4. Nie uruchamiaj urządzenia z otwartą lub zdjętą pokrywą – grozi porażeniem elektrycznym i uszkodzeniem podzespołów.
5. Zapewnij odpowiednią wentylację; nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Obudowa może nagrzewać się podczas pracy.
6. Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza ACME lub zasilacza o parametrach określonych w karcie katalogowej.
7. Podczas instalacji dysków lub kart rozszerzeń stosuj opaskę antystatyczną i zachowaj uziemienie.
8. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia; wszelkie naprawy wykonuje autoryzowany serwis.
9. Regularnie wykonuj kopie zapasowe danych; awaria nośnika może skutkować ich utratą.
10. Czyść obudowę miękką, suchą ściereczką; nie stosuj rozpuszczalników.

Importer:
Elmark Automatyka S.A.
NIP: PL5252072585
ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa,
Polska
www.elmark.com.pl
elmark@elmark.com.pl

Producent/Manufacturer:
ACME Portable Corporation
1330 Mountain View Circle, Azusa, CA
91702, U.S.A. acmeportable.com
sales@acmeportable.com

ENG:

Please follow the safety rules and the information contained in this manual and the datasheet of the respective model. Failure to do so may result in electric shock, overheating, fire or data loss!

1. Product intended for professional use only.
2. Read the full user manual available on the manufacturer's website before first use.
3. Disconnect power and all cables before opening the enclosure; hazardous voltages are present inside.
4. Do not operate the device with the cover removed – risk of electric shock and component damage.
5. Provide adequate airflow; do not block ventilation openings. The chassis can become hot during operation.
6. Use only the original ACME power adapter or a power supply with specifications listed in the datasheet.
7. Wear an anti-static wrist strap and ensure proper grounding when installing drives or expansion cards.
8. Do not disassemble or modify the device; servicing by authorised personnel only.
9. Back up your data regularly; storage failure may cause data loss.
10. Clean the enclosure with a soft, dry cloth; do not use solvents.